[ipDISK 서버 연결 및 사용하기]

PC용 ipDISK 서버로 공유기에 연결된 PC의 문서, 사진, 음악 자료등을 인터넷이 연결된 어디에서나 자유롭게 사용할 수 있게 됩니다. 스마트기기는 물론 인터넷이 연결된 PC로 간편하게 ipDISK 서비스를 이용하시고 USB 메모리나 외장하드 같은 저장 장치는 잊어버리세요.





하나. ipDISK 서버 설치하기

ipDISK 서버 서비스를 다운로드 받아 설치하는 방법을 설명합니다.



물. ipDISK 서버 설정하기

설치한 ipDISK 서버 서비스를 이용하기 위한 설정 방법을 설명합니다.



섯. ipDISK 서버 접속하기

FTP, Net Drive, 윈도우 탐색기, ipDISK 어플리케이션 등 클라이언트의 종류에 따른 ipDISK 서버 접속 방법을 설명합니다.

하나. ipDISK 서버 설치하기



유틸리티 다운로드

ipDISK 서버 베타버전 다운로드

위 버튼을 클릭하여 ipDISK 서버 유틸리티를 다운로드 합니다.







🖪 ipDISK Server	and the second
PTIME	ipDISK Server 설치를 시작 합니다.
☆ ◈ □	이 설치마법사는 IgDISK Server를 설치합니다. IgDISK Server를 이용하여 네트워크에 연결된 PC와 단말기기 로 파일 공유를 쉽게 할 수 있습니다. 계속하시려면 '다음' 비튼을 눌러 주세요.
	Click

취:3

설치 시작

바탕화면의 [ipDISK_Server] 실행파일을 더블 클릭 합니다.

[ipDISK_Server] 유틸리티 설치를 시작합니다.











[동의함] 버튼을 클릭하여 설치를 진행합니다.

원하는 기능 및 설정을 선택하고, [다음〉] 버튼을 클릭합니다.





IpDISK Server	
ю тіме Паринчир	삼지 위치 선역 loDISK Server(音)를 설치할 물건을 선약해 주세요.
ipOISK Server(書)欄 다음 (다음 童日에 올치하고 같으) 각하시21면 올치 배폰을 해	8년에 설치할 예정입니다. 이면 찾아보기 버튼을 흘러서 다른 물더를 선택해 주세요. 설치를 시 1년 주세요.
	#0H271
BOM 0143 32+1 848	Click

유틸리티를 설치할 위치를 선택하고 [설치]버튼을 클릭합니다.



🖬 ipDISK Server	Contrainer Sup
(FIME	ipDISK Server 설치 완료
	BDISK Server의 설치가 완료되었습니다. 설치 프로그램을 마치 전면 '다리' 내문을 놓던 주세요.
û 🚸 🗋	[2] @DISK Server 當世817]
🔳 🇅 旦	
	C <u>lic</u> k
	400
	(98 4 4 94

[마침] 버튼을 클릭하면 [ipDISK_Server] 유틸리티 설치가 완료됩니다.

둘. ipDISK 서버 설정하기





🔡 ip DISK			
ipDISK 주소 관리			
ipDISK 등록상태	미등록		
ipDISK 주소	1 ipdiskexample	ipdisk,co,kr	
ipDISK 등록이메일	2 ipdiskexample@ipdisk		
ipDISK 포트	3 35001 ☑ 자동활당		lpDisk 등록
서버 관리			4
서버 IP 주소	192, 168, 0, 58	실행중	
사용자 ID			
사용자 암호		🗌 암호 보이기	
서버폴더지정			
서버(FTP)문자셋	EUC-KR 💌		설정저장
윈도우 시작옵션	☑ 시작시 자동실행	🔲 트레이아이콘 시작	
			■ 서버 접속자 보기
1 ipDISK 주소 입력창(에 DDNS서버에 등록할 아이디를 '	입력합니다.	

2 ipDISK 등록이메일 입력창에 이메일 주소를 입력합니다.

3 ipDISK 서버포트 입력창에 포트번호를 입력하거나, 자동할당을 선택합니다.



3 서버 설정



📲 ip DISK	
ipDISK 주소 관리	
ipDISK 등록상태 ipDISK 주소 ipDISK 등록이메일 ipDISK 포트	등록됨 ipdiskexample ,ipdisk,co,kr ipdiskexample@ipdisk 35001 ☑ 자동할당 IpDisk 등록
서버 관리	
서버 IP 주소 사용자 ID	192, 168, 0, 58 실행중 1 ipdiskexample
사용자 암호	2 **** 요구 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
서버폴더지정	3 D:\#ipDisk 6Click
서버(FTP)문자셋	4 UTF-8
윈도우 시작옵션	5 ☑ 시작시 자동실행 ☑ 트레이아이콘 시작 설정저장
	■ 서버 접속자 보기



셋. ipDISK 서버 접속하기

A_FTP 이용시

🗄 "DISK	
ipDISK 주소 관리	
ipDISK 등록상태	동록됨
ipDISK 주소	ipdiskexample .ipdisk.co.kr
inDISK 포트	
서비 관리	
서버 IP 주소	192 168 0 58 실행중
사용자 ID	3 ipdiskexample
사용자 암호	
서버폴더지정	D-WIDDISK
서버(FTP)문//셋	
윈도우 시작컵건	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	■ 서버 접속자 보기
5 ftp://indiskayample	a@indiskeyample indisk co.kr35001 - Eile7illa
파악(6) 패칭(6) 보	기사) 전송(T) 서비(S) 분마크(B) 도운망(H)
호스트(H): cample.ig	pdisk.co.kr 사용자명(U): ipdiskexample 비밀변호(W): ●●●●● 포트(P): 35001 빠른 연결(O) ▼

● FTP의 호스트(H) 입력창에 ipDISK 주소를 입력합니다. (예:ipdiskexample.ipdisk.co.kr)

2 FTP의 사용자명(U) 입력창에 사용자 ID를 입력합니다.

3 FTP의 비밀번호(W) 입력창에 사용자 암호를 입력합니다.

4 FTP의 포트(P) 입력창에 ipDISK 포트를 입력합니다.

[빠른 연결] 버튼을 클릭하여 ipDISK 서버에 연결합니다.

셋. ipDISK 서버 접속하기

B Net Drive 이용시



Net Drive 좌측 하단의 [New Site] 버튼을 클릭하여 새 사이트를 생성합니다.

Site name 입력창에 지정하고자 하는 사이트의 이름을 입력합니다.

● Net Drive의 Site IP or URL 입력창에 ipDISK 주소를 입력합니다. (예:ipdiskexample.ipdisk.co.kr)

2 Net Drive의 Port 입력창에 ipDISK 포트를 입력합니다.

Service Type은 FTP로 지정하고 지정하고자 하는 Drive를 선택합니다.

3 Net Drive의 Account 입력창에 사용자 ID를 입력합니다.

🕢 Net Drive의 Password 입력창에 사용자 암호를 입력합니다.

[Connect] 버튼을 클릭하여 ipDISK 서버에 연결합니다.

셋. ipDISK 서버 접속하기

C 윈도우 탐색기 이용시

- oisk	
ipDISK 주소 관리 ipDISK 등록상태 ipDISK 주소 ipDISK 등록대메일 ipDISK 포트	동록됨 ipdiskexample .ipdisk.co.kr ipdiskexample@ipdisk 2 35001 국자동향당
서비 관리	
서버 IP 주소 사용자 ID 사용자 암호 서버폴더지정 서버(FTP)문 다셋 윈도우 시작옵션	192 168 0 58 ipdiskexample ····· D··WIPDISK UTF-8 ♥ 시작시 자동실행 ♥ 트레이아이콘 시작 서버 접속자 보기
	파일(E) 편집(E) 보기(Y) 출겨찾기(A) 도구(E) 도움말(H)

1. 2 윈도우 탐색기의 주소(D) 입력창에 ipDISK 주소와 ipDISK 포트를 입력합니다. (예: ftp://ipdiskexample.ipdisk.co.kr:35001) 키보드의 Enter키를 누르면 [다음이름으로 로그온]창이 생성됩니다.

3 윈도우 탐색기의 사용자 이름(U) 입력창에 사용자 ID를 입력합니다.

4 윈도우 탐색기의 암호(P) 입력창에 사용자 암호를 입력합니다.

[로그온]버튼을 클릭하여 ipDISK 서버에 연결합니다.

셋. ipDISK 서버 접속하기

▶ ipDISK 어플리케이션 이용시

		##l olleh 중 오후 7:38 @ 41% 重
ipDISK 주소 관리		Ip DISK Aleja
ipDISK 등록상태	등록됨	NAS Networks Attached Strange
ipDISK 주소	ipdiskexample indisk co.kr	indiskexample indisk co kr
ipDISK 등록이메일	ipdiskexample@ipdisk	
ipDISK 포트	[35001 ☑ 자동 할당 [pD]ak t	등록 사용자 2 ipdiskexample
서버 관리		비밀번:3 •••• 로그인
서버 IP 주소	192-168-0-58 실행중	
사용자 ID	2 ipdiskexample	자동로고인
사용자 암호	3 ****	To 20 All and which I would could see this is the lot
서버졸더지정		 9, 시구일에 철저된 prime Ressi FP 지역도 입력합니다. ipDISK 주소에 ipDISK 서비스로 등록한 계정을 입력합니다.
서버(FTP)문자셋	UTF-8	• 사용자 개경과 비밀번호는 ipTIME NAS에 등록된 FTP개경입니다.
윈도우 시작옵션	☑ 시작시 자동실행	장
Party AB Unastroate	□ 서버 접속자	보기
		비 이 모 비 바 비 수 인 로그인 정보 수지

ipDISK 앱의 ipDISK 주소 입력창에 ipDISK 주소를 입력합니다.
 ipDISK 주소가 (ipdiskexample.ipdisk.co.kr)인 경우, 파란색 부분만 입력합니다
 ipDISK 앱의 사용자 계정 입력창에 사용자 ID를 입력합니다.
 ipDISK 앱의 비밀번호 입력창에 사용자 암호를 입력합니다.
 [로그인]버튼을 클릭하여 ipDISK 서버에 연결합니다.